

MODE D'EMPLOI MONTRE CAMERA & APPAREIL PHOTO ESPION WATERPROOF



La montre se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB.
La lumière clignote pendant la charge, et reste fixe quand la batterie est chargée.

Utilisation

1 ALLUMER LA CAMÉRA

- 1° Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton situé en bas à gauche de la montre. Le témoin lumineux est bleu pendant 3 secondes, puis passe au rouge.
- 2° La montre est en veille et attend vos instructions.

2 LES DIFFÉRENT MODES

- 1° Le mode par défaut (rouge) est le mode vidéo. Lorsque la montre est en veille, témoin rouge allumé.
- 2° Appuyé sur le bouton en haut à gauche pour changer de mode:
 - Témoin rouge = mode vidéo
 - Témoin bleu = mode photo
 - Témoin bleu et rouge = mode dictaphone (audio uniquement)

3 MODE VIDÉO

1° Démarrer l'enregistrement.

Lorsque vous êtes en veille et en mode vidéo (rouge).

2° Appuyez sur le bouton en bas à gauche pour lancer une vidéo, le témoin clignote rouge 6 fois puis s'éteint : la vidéo est en cours.

3° Si vous appuyez 1 seconde fois sur le bouton en bas à gauche, le témoin clignote: la 1er vidéo est enregistré et une autre vidéo se lance.

Vous pouvez prendre alors autant de vidéos que vous désirez.

4° Pour arrêter l'enregistrement, appuyez le bouton situé en bas à gauche de la montre. Le voyant rouge clignote à nouveau, appuyez brièvement une deuxième fois sur ce même bouton pendant que le voyant clignote pour couper et enregistrer votre vidéo. Le voyant se rallume alors rouge, la montre se remet en veille.

4 MODE PHOTO

1° Lorsque vous êtes en veille et en mode photo (bleu)

2° Appuyez sur le bouton en bas à gauche pour prendre une photo, le témoin bleu s'éteint 2-3 sec puis se rallume: 3 photos ont été prises en rafale.

Vous pouvez prendre alors autant de photos que vous désirez.

5 MODE MICROPHONE

1° Lorsque vous êtes en veille et en mode microphone (bleu et rouge):

2° Appuyez sur le bouton en haut à droite pour lancer l'enregistrement audio, le témoin rouge et bleu se met à clignoter : l'enregistrement est en cours.

3° Appuyez une nouvelle fois sur le même bouton pour stopper l'enregistrement.

Vous pouvez prendre alors autant d'enregistrement audio que vous désirez.

6 ÉTEINDRE LA MONTRE

Pour éteindre la caméra, restez appuyer sur le bouton en bas à gauche environ 3 secondes. Quand la lumière s'éteint la montre est sur OFF.

7 TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

1° Dévissez l'écrou situé sur milieu à gauche de la montre, insérez le câble fourni et connectez la partie USB à votre ordinateur.

2° Attendre quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte la montre.

A lire attentivement :

Le CD fourni ne contient que des pilotes d'installation pour les versions Windows suivantes: windows95, windows98, windows2000.

Le CD fourni n'est donc pas nécessaire pour les versions Windows ou mac plus récente, votre montre sera reconnue comme une clé USB par l'ordinateur!

Pour la première utilisation rechargez votre montre 3 à 4 heures. La deuxième charge s'effectue lorsque la batterie a été une première fois vidée.

Par la suite ne chargez pas votre montre plus de 3 heures de suite afin de ne pas endommager l'autonomie de votre batterie.

RESET : Lors d'un éventuel bug, appuyez sur les boutons en haut à droite et en haut à gauche en mêmes temps pour ré initialiser votre montre caméra (aucune perte de données n'est engendrée).

Régler l'heure :

Vous trouverez ci-dessous procédure pour changer la date et l'heure de vos vidéos.

De base, bien évidemment, la date & heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, créez sur votre PC un fichier au format texte (avec le bloc note) un fichier nommé «tag.txt».

1° Dans ce fichier, faites un copié/collé des lignes suivantes :

[date]
2010/01/25
19:30:00

Attention, notez qu'il y a un espace à la fin de chaque ligne !!!

2° Remplacez les valeurs ci-dessus par la date et heure actuelle.

Le format de la date est «année» / «mois» / «jour»

Pour l'heure, c'est «heure» : «minutes» : «secondes»

3° Enregistrer, fermer le fichier.

4° Connecter la caméra au PC par sa prise USB, et copier le fichier «tag.txt» à la racine du «Disque amovible» représentant la carte microSD de la caméra sous l'explorateur Windows. 5° Débranchez le câble USB de la caméra, éteignez la caméra, rallumer la, puis re-éteindre la caméra.

Voilà, la caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer. Faire une vidéo d'essai, et vérifier que la date et heure sont maintenant correctes.